



nag
Следуй за экспертом

TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Пульт управления Vermax с большими кнопками

Y.B.49000003A

Описание

Инструкция по программированию кнопок:

1. Нажмите и удерживайте зелёную кнопку не менее 5 секунд, пока красный диод не начнёт гореть постоянно.
2. Нажмите на кнопку в зоне TV area, которую вы хотите запрограммировать. Красный диод начнёт моргать.
3. Направьте копируемый пульт на этот пульт управления на расстоянии 3-5см и нажмите нужную кнопку на копируемом пульте.
4. Если диод на пульте моргнёт 3 раза - программирование клавиши завершено. При ошибке программирования диод моргнёт 5 раз. Можете выбрать другую кнопку.
5. Для программирования друших клавиш повторите пункты 2-4.
6. Для завершения программирования подождите пока диод не погаснет.

Общие

IR	Да
Bluetooth	Нет
Количество кнопок управления ТВ	4
Интерком	Нет
Аэромышь	Нет