

Нож запасной для SNR-HT-FK28

SNR-SK-FK28



Описание

SNR-SK-FK28 - сменное лезвие для стриппера [SNR-HT-FK28](#) предназначено для продольной и поперечной разделки внешней оболочки кабеля.

Лезвие является основным компонентом стриппера, от которого зависит качество работы инструмента. Важно своевременно производить замену лезвия.

Процесс установки лезвия не требует специальных навыков.

Общие

Тип инструмента	Для разделки оптоволокна
Совместимость с моделями	SNR-HT-FK28