

Сервер SNR для Omnyvideo на 20 - 160 камер 4 HDD

OMNYVIDEO-160-4HDD-SERV-SNR



Описание

На сервер предустановленно ПО OMNYVIDEO

Для подключения камеры необходимо приобрести [лицензию](#)

В комплект не входит HDD