



## Пульт дистанционного управления для IPTV приставок Vermax slim

NCT RCU UHD Slim

### Описание

Пульт дистанционного управления для приставок семейства VO, UHD и UHDX.

Пульт имеет 40 кнопок для управления приставкой и 5 программируемых кнопок для управления телевизором.

Инструкция по программированию кнопок управления телевизором:

1. Нажмите и удерживайте кнопку управления питанием телевизора "TV" не менее 5 секунд, пока красный диод не начнёт гореть постоянно.
2. Нажмите на программируемую кнопку (кнопки могут быть вынесены в зоне TV area или просто иметь подпись "TV"), которую вы хотите запрограммировать. Красный диод начнёт моргать.
3. Направьте копируемый пульт на этот пульт управления на расстоянии 3-5см и нажмите нужную кнопку на копируемом пульте.
4. Если диод на пульте моргнёт 3 раза - программирование клавиши завершено. При ошибке программирования диод моргнёт 5 раз. В этом случае можете ещё раз запрограммировать ту же кнопку или выбрать другую.
5. Для программирования других клавиш (при их наличии) повторите пункты 2-4.
6. Для завершения программирования подождите пока диод не погаснет.

### Общие

IR	Да
Bluetooth	Нет
Количество кнопок управления ТВ	5
Интерком	Нет
Аэромышь	Нет