



## Пульт управления NCT Vermax для IPTV приставок MAG- 245/254

NCT RCU MAG

### Описание

Пульт управления для приставок MAG-245/254/322.

Пульт имеет 45 кнопок, включая 5 перепрограммируемых кнопок.

Инструкция по программированию кнопок:

Нажмите и удерживайте синюю кнопку не менее 5 секунд, пока красный диод не начнёт гореть постоянно. Нажмите на кнопку в зоне TV area, которую вы хотите запрограммировать. Красный диод начнёт моргать. Направьте копируемый пульт на этот пульт управления на расстоянии 3-5см и нажмите нужную кнопку на копируемом пульте.

Если диод на пульте моргнёт 3 раза - программирование клавиши завершено. При ошибке программирования диод моргнёт 5 раз. Можете выбрать другую кнопку.

Для программирования друших клавиш повторите пункты 2-4.

Для завершения программирования подождите пока диод не погаснет.

### Общие

IR	Да
Bluetooth	Нет
Количество кнопок управления ТВ	5
Интерком	Нет
Аэромышь	Нет