



**nag**  
Следуй за экспертом

TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz



## Кабельная сборка MikroTik MMCX to RPSMA pigtail

ACMMCXRPSMA

---

### Описание

Переходник с разъема MMCX на RP-SMA female. Разъем MMCX используется на радиокатах R52nM, R52Hn, а также на многих материнских платах с интегрированным радиоинтерфейсом таких как RB912UAG-5HPnD, RB912UAG-2HPnD