



Блок управления климатом (термостат) для вентиляторов и вентиляторных полок

SNR-KTS-011

Описание

Для регулировки температурного режима внутри шкафа. Термостат позволяет задавать верхние и нижние пороги температуры в диапазоне от 0 до 60 °C; гистерезис 7 °C. Модуль термостата крепится к DIN-рейке.

Нормально разомкнутые контакты термостата могут использоваться, например, для управления вентиляторами и теплообменниками или для активации передатчиков сигналов системы удаленного мониторинга при выходе температуры за рамки установленного диапазона. Биметаллический термостат крепится на DIN-рейку

Подключение термостата:

Термостат подключается в разрыв сети питания вентиляторного блока и при достижении заданной температуры замыкает цепь и подает напряжение на вентиляторы. После снижения температуры ниже установленного уровня, цепь питания снова размыкается.

Общие

•	
Тип климатического оборудования	Термостат
Тип подключения	Винтовая клемма
Тип контакта	NO (нормально открытый)
Тип монтажа	DIN-рейка
Сечение подключаемых проводников, мм²	2.5
Температурный диапазон управления, °С	0+60
Гистерезис, °С	7
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры	60x33x43
Вес, кг	0.04