ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Кабельная сборка MikroTik MMCX to RPSMA pigtail

ACMMCXRPSMA

Описание

Переходник с разъема MMCX на RP-SMA female. Разъем MMCX используется на радиокатах R52nM, R52Hn, а также на многих материнских платах с интегрированным радиоинтерфейсом таких как RB912UAG-5HPnD,RB912UAG-2HPnD